

Bedienungsanweisung

Sie haben ein ausgezeichnetes Film-Gerät erworben. Denn der Film gehört zu den Dingen im Leben, die keinen Qualitätsabstrich erlauben!

1. Befestigen Sie das SPULENAUFSETZGERÄT am beigelegten Ständer.
2. Stellen Sie Ihren Projektor auf die Bodenplatte.
3. Die Arme des Projektors bleiben eingeklappt bzw. unbenutzt.
4. Sichernd Sie die gewünschten Spulen mit den Knopfschrauben an den Spulentellern.
5. Fädeln Sie den Film wie immer in Ihren Projektor ein.
6. Befestigen Sie den Filmanfang in der Aufwickelspule.
7. Schalten Sie den rechten Schalter des Spulenaufsatzgerätes ein.
8. Schalten Sie nun Ihren Filmprojektor auf Vorlauf, nun kann Ihre nonstop Filmvorführung beginnen.
9. Rückwärtsprojektion:
Schalten Sie Ihren Projektor auf Rückwärtsprojektion und betätigen Sie den linken Schalter des Spulenaufsatzgerätes zusätzlich. (Beide Schalter müssen nun leuchten.)
10. Schnellrücklauf:
Nachdem der komplette Film Ihren Projektor durchlaufen hat, legen Sie das Filmende in die nun leere Spule.
Danach schalten Sie beide Tasten des Spulenaufsatzgerätes ein. Jetzt wird Ihr Film in kürzester Zeit umgespult.

Wärmebildung!

Wichtig

Unsere Spulenaufsatzgeräte sind so entwickelt worden, daß die entstehende Betriebstemperatur auf den Metallrahmen abgeleitet wird. Dies ist also kein Fehler.

Die Rechnung ist gleichzeitig Garantieurkunde. Garantiedauer: 12 Monate. Ausnahmen: Fremdeingriff, sowie selbstverursachte Schäden. Bitte vergessen Sie nicht die Wartung Ihres Projektors. Unser Gerät ist wartungsfrei.

Reinhard Hecht
Filmbetrieb
Postfach 28.03

