

7. Tonblende des Verstärkers nach persönlichem Klangempfinden einstellen.

Mikrofonanschluß

Bei Verwendung eines Mikrofons wird der Mikrofonstecker mit den Steckbuchsen des Umblendkastens verbunden und der Umschaltknopf h auf "Mikrofon" geschaltet.

Sonstiges

1. Ist der Magnetabstastkopf stark abgenutzt, so daß er an der Magnettonspur nicht mehr genügend anliegt, so wird durch Lösen der Schraube a (Bild 2) und Verstellen der Kreuzlochschaube b (Bild 2) der Andruck des Abstastkopfes neu eingestellt. (Siehe auch Smf. Infor. 506/2 Bl. 8)
2. Bei Vorführung von Lichttonfilmen auf einem Siemens-Tonschmalfilm-Projektor mit Magnetton-Wiedergabezusatz ist darauf zu achten, daß der Magnetabstastkopf abgehoben werden muß.
Einstellknopf 9 (Bild 1) nach rechts drehen bis weiße Indexmarke in Projektionsrichtung zeigt.
3. Beim Abnehmen des Projektors vom Verstärker ist zuerst die Anschlußleitung des Magnetabstastkopfes d (Bild 1) vom Umblendkasten zu trennen.
4. Der nachträgliche Anbau des Magnetton-Wiedergabezusatzes an bereits gelieferte Projektoren und die Einstellung des Magnetabstastkopfes wird nach besonderer Anleitung (Smf. Bv. 506/8 Bl. 1 - 6 und Smf. Infor. 506/2 Bl. 1 - 12) ausgeführt.


SIEMENS
SCHMALFILM-
TECHNIK

Siemens- Magnetton-Wiedergabezusatz

(Smf. SK. 506/11, 12)

für Tonschmalfilm-Projektor »2000«

(Smf. SK. 506/11 für 10-W-Verstärker)

(Smf. SK. 506/12 für 5-W-Verstärker)

in Verbindung mit dem Lichttonlaufwerk Sf. TL 6.1

Bedienungs-Anleitung
1958

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT

Verwendungszweck

Der Magnettonzusatz ermöglicht die Wiedergabe von Magnetton-Schmalfilmen mit dem Siemens-Tonfilm-Projektor "2000" in Verbindung mit dem 10-Watt und 5-Watt-Verstärker.

Anbau

Der Magnettonzusatz lässt sich an jeden Siemens-Tonschmalfilm-Projektor "2000" bzw. Lichttonverstärker nachträglich anbauen und besteht aus:

Magnetabtakopf mit Halterung Smf. lfw. 5 Tz 1 und Umblendkasten Smf mgf. 3 Tz 8 sowie einer im Verstärker eingebauten Anpassung.

Inbetriebnahme




Bild 1

- a Umblendkasten
- b Bündelschrauben
- c Anschlußleitung des Umblendkastens
- d Anschlußleitung des Magnetabtakopfes
- e Magnetabtakopf
- f Abschirmblech
- g Einstellknopf für die verschiedenen Tonabtakungen
- h Umschaltknopf


1. Umblendkasten a (Bild 1) an der vorbereiteten Stelle der Stirnseite des Verstärkers mittels Bündelschrauben b (Bild 1) befestigen.
2. Anschlußleitung des Umblendkastens c mit Mikrofonanschlußdose des Verstärkers verbinden.
3. Tonschmalfilm-Projektor so auf Verstärker stellen, daß Bedienungsseiten übereinander liegen und verriegeln.
4. Anschlußleitung des Magnetabtakopfes d mit Steckerbuchsen des Umblendkastens verbinden.

Bedienung

1. Film einlegen wie beim Lichtton - jedoch darauf achten, daß der Film zwischen Magnetabtakopf e und den darunter befindlichen Abschirmblech f in Pfeilrichtung läuft.

Bild 2

- a Klemmschraube
- b Stellschraube



2. Durch Betätigung des Einstellknopfes g Magnetabtakopf in Arbeitsstellung bringen - weiße Indexmarke nach links.
3. Umschaltknopf h des Umblendkastens auf "Magnetton" stellen.
4. Verstärker einschalten, eine halbe Minute warten bis Verstärker betriebsbereit, dann Pilotlampe und Projektor einschalten. (Siehe Bedienungsanleitung)
5. Filmgeschwindigkeit einstellen.
6. Lautstärke am Bedienungsknopf des Verstärkers für Mikrofon einstellen.